

Gullansky Lab

handmade acoustic pickup



made in Italy

PICKUP MANOUCHE PASSIVO

Materiale per l'installazione:

- piccola torcia
- specchietto di piccole dimensioni
- colla ciano acrilica gel (tipo Attak Gel)
- alesatore per fori di liuteria sezione 12mm, oppure punte da ferro (attenzione alla fresatura, partite da foro piccolo e man mano allargate a basso regime di giri)
- guanto in lattice

- 1) Applicazione Grande Bouche "D". Posizionate i sensori come da immagine sottostante entrando dalla buca a D. Applicare un piccolo quantitativo di colla ciano acrilica al centro del sensore e indossare un guanto in lattice. Forate la cassa per il posizionamento del jack di uscita (foro diam. mm12)
- 2) Applicazione Petite Bouche Ovale. Potete seguire due differenti modalità. MODALITA A Individuate la parte interna corrispondente all'altezza del baffo del ponte. Praticate il foro alla cassa diametro 12mm, posizionate il sensore su un filo di ferro rigido o ferro per filati a maglia, all'estremità avrete avuto cura di creare un cerchietto della circonferenza leggermente inferiore ad una moneta da 2 centesimi circa (aiutatevi con una pinza), fate passare il cavetto del sensore dentro al cerchietto. Applicare una goccia di colla ed entrate delicatamente dal foro jack. Aiutatevi con una piccola torcia e specchietto. MODALITA B: eseguite la stessa procedura partendo dall'ovale e avendo cura di considerare il bracing dello strumento.



www.gullanskylab.com - info@gullanskylab.com